

MONTAGEHANDLEIDING

Horgordijn 3 lamellen

1. Maak het kozijn grondig schoon, droog en vetvrij.
2. Zaag het bevestigingsprofiel op maat. Plak het dubbelzijdige tape op één zijde van het lange kunststof profiel.
3. Plak het bevestigingsprofiel op het kozijn.
4. Plak één voor één de lamellen in het bevestigingsprofiel, eerst de twee buitenste, dan de middelste. Druk het bevestigingsprofiel dicht.
5. Houd de lamellen strak en knip of snij ze ter hoogte van de dorpel af.
6. Klik de verzwaringen aan de gaaslamellen.

